Erfahren Sie mehr

BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones

BlackBerry Storm2

MAT-29264-003 | PRINTSPEC-059
SWD-646527-1009042052-003 | RCP51UW/RCK71CW

Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei BlackBerry! **5**
Informationen zum Einfügen einer SIM-Karte 6

Grundlegende Telefoninformationen **7**
Tätigen eines Anrufs 7
Ändern des Klingeltons 7
Hinzufügen eines Kontakts 8
Tipps zum Telefon 8
Koppeln mit einem Bluetooth-fähigen Gerät 9
Bluetooth-Anzeigen 9
Ich kann keine Anrufe tätigen oder empfangen 10
Info zu Notrufen 10

Grundlegende Eingabeinformationen **13**
Informationen zur Eingabe mithilfe verschiedener Tastaturarten 13
Wechseln der Eingabemethoden während der Eingabe 13
Eingeben von Text mit der SureType-Technologie 14
Eingeben von Text mit der Mehrfachtippen-Methode 15

Grundlegende Informationen über Nachrichten **17**
Senden einer E-Mail-Nachricht 17
Senden einer SMS-Textnachricht 17

MAT-29264-003

Ich kann keine Nachrichten senden und empfangen....18

Grundlagen für Medien 21
Fotografieren 21
Aufnehmen eines Videos 22
Tipps zu den Medien....23

Grundlegende Browserinformationen 25
Aufrufen einer Webseite 25
Tipps zum Browser....25

Wi-Fi-Verbindungsgrundlagen....27
Verbindungsaufbau mit einem Wi-Fi-Netz 27
Wi-Fi-Verbindungsanzeigen....28

Personalisieren Ihres Geräts....29
Ändern Ihres Hintergrundbilds 29

Informationen zur BlackBerry Desktop Software....31
Systemanforderungen: BlackBerry Desktop Software....31
Installieren der BlackBerry Desktop Software....32
Einsetzen einer Medienkarte....33
Synchronisieren Ihrer Mediendateien....33
Gerätewechsel 34

Manuelles Wechseln Ihres Geräts....35

Sicherheitsinformationen....37
Tragen Ihres Geräts....37
Sicheres Fahren und Gehen....37
Informationen zur SAR (Specific Absorption Rate)....38
Funkstörungen bei elektronischen Geräten....39

Rechtliche Hinweise....41

Willkommen bei BlackBerry!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein BlackBerry® Storm2™-Smartphone entschieden haben! Um Ihr Gerät einzurichten, setzen Sie die SIM-Karte (wenn eine SIM-Karte Ihrem Gerät beiliegt) und den Akku ein und führen Sie den Einrichtungsassistenten aus. Weitere Informationen finden Sie in den Postern *Schnellstart* und *Durchsuchen*, die Ihrem Gerät beiliegen.

Bevor Sie Ihr Gerät oder ein beliebiges Zubehör für Ihr Gerät verwenden, lesen Sie die *Sicherheitsinformationsbroschüre* auf der *BlackBerry® User Tools* CD. Die aktuelle Version der Broschüre finden Sie unter www.blackberry.com/go/docs.

Informationen zum Einfügen einer SIM-Karte

Eine SIM-Karte ist eine kleine Kunststoffkarte, auf der wichtige Informationen zu Ihrem Mobilfunknetz gespeichert sind. Unter Umständen wurde die SIM-Karte bereits in das BlackBerry-Gerät eingesetzt.

Fügen Sie in einer der folgenden Situationen eine SIM-Karte in Ihr Gerät:

- Ihr Mobilfunkanbieter hat Ihnen eine SIM-Karte bereitgestellt oder sie liegt Ihrem Gerätepaket bei.
- Sie wechseln von einem Gerät, das eine SIM-Karte erfordert, zu einem anderen Gerät. Entfernen Sie die SIM-Karte aus Ihrem vorherigen Gerät und fügen Sie sie in Ihr neues BlackBerry-Gerät ein. Abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter benötigen Sie unter Umständen einen PIN-Code für Ihre SIM-Karte. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Sie haben eine optionale SIM-Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter als Teil eines globalen Roaming-Pakets erworben, damit Sie Ihr Gerät mit einem GSM® (Global System for Mobile communications®) oder UMTS-Netzwerk verbinden können, wenn Sie unterwegs sind.

Weitere Informationen finden Sie unter *Starten Sie hier* -Poster, das Ihrem Gerät beiliegt.

Grundlegende Telefoninformationen

Halten Sie bei Verwendung der Freisprechanlage das BlackBerry®-Gerät nicht ans Ohr. Ein Gehörschaden könnte sonst die Folge sein. Weitere Informationen finden Sie in der *Sicherheitsinformationsbroschüre* auf der *BlackBerry® User Tools* CD.

Tätigen eines Anrufs

1. Drücken Sie auf der Startseite die Taste .
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie die -Taste.

Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

Ändern des Klingeltons

1. Drücken Sie auf der Startseite die Taste .
2. Drücken Sie die -Taste.
3. Klicken Sie auf **Klingelton festlegen**.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Um einen vorinstallierten Klingelton zu verwenden, klicken Sie auf das Feld **Klingelton**.

- Um einen Klingelton zu verwenden, den Sie heruntergeladen haben, klicken Sie im Feld **Klingelton** oben in der Liste auf **Musik auswählen**. Navigieren Sie zum Klingelton. Klicken Sie auf den Klingelton.

5. Drücken Sie die -Taste.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen eines Kontakts

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Kontakte**.
2. Klicken Sie auf **Neuer Kontakt**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
4. Drücken Sie die -Taste.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tipps zum Telefon

Aktion	Vorgehensweise
Annehmen eines Anrufs	Drücken Sie die Taste .
Ändern der Lautstärke während eines Anrufs	Drücken Sie die **Lautstärke-Tasten** auf der rechten Seite Ihres BlackBerry®-Geräts
Ein-/Ausschalten des Tons während eines Anrufs	Drücken Sie die Taste oben an Ihrem Gerät.

Koppeln mit einem Bluetooth-fähigen Gerät

Sie müssen Ihr BlackBerry®-Gerät mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät koppeln, bevor Sie eine Verbindung mit ihm herstellen können. Weitere Informationen zur Vorbereitung des Bluetooth-fähigen Geräts zum Koppeln, finden Sie in der Dokumentation, die mit dem Bluetooth-fähigen Gerät geliefert wurde.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Verbindungen verwalten**.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth einrichten**.
3. Klicken Sie auf **Suche**
4. Klicken Sie auf ein Bluetooth-fähiges Gerät.
5. Führen Sie, falls erforderlich, eine der folgenden Aktionen aus:
   - Wenn das Bluetooth-fähige Gerät keine Tastatur enthält (beispielsweise ein Headset), geben Sie in Ihrem BlackBerry-Gerät den Kopplungskennschlüssel ein, der in der Dokumentation, die mit dem Bluetooth-fähigen Gerät geliefert wurde, bereitgestellt wird. Der Kennschlüssel ist oft ein numerischer oder alphanumerischer Code.
   - Wenn das Bluetooth-fähige Gerät eine Tastatur enthält (beispielsweise ein Laptop), geben Sie einen der beiden Kopplungskennschlüssel in beiden Geräten ein.

Bluetooth-Anzeigen

Anzeigen oben auf der Startseite zeigen Informationen zur Bluetooth®-Technologie an.

Bluetooth-Technologie aktiviert Bluetooth-Technologie verbunden

Ich kann keine Anrufe tätigen oder empfangen

Führen Sie versuchsweise eine der folgenden Aktionen aus:

- Stellen Sie dazu sicher, dass Ihr BlackBerry®-Gerät eine Verbindung zum Mobilfunknetz hat. Wenn oben auf Ihrer Startseite die Anzeige für getrennte Verbindung angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol **Verbindungen verwalten**. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben **Mobilfunknetz** aus. Es sollte eine Anzeige für Mobilfunknetze angezeigt werden. Wenn Sie sich nicht in einem Bereich mit Mobilfunkempfang befinden, wird stattdessen eine X-Anzeige angezeigt.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilfunktarif Telefon- oder Sprachdienste beinhaltet.
- Wenn Sie sich im Ausland befinden und Ihre Smart-Dialing-Optionen nicht geändert haben, wählen Sie die vollständige Telefonnummer Ihres Kontakts einschließlich der entsprechenden Landes- und Ortsvorwahl.

Info zu Notrufen

Wenn Sie sich nicht innerhalb eines Bereichs mit Mobilfunkempfang befinden und die SOS-Empfangsanzeige erscheint, können Sie nur Notrufnummern anrufen. Ihr BlackBerry®-Gerät kann auch dann einen Notruf absetzen, wenn es gesperrt ist. Abhängig von Ihrem Gerätemodell und dem Mobilfunknetz, mit dem Ihr Gerät verbunden ist, kann Ihr Gerät auch

dann einen Notruf absetzen, wenn die SIM-Karte nicht eingesetzt ist. Wenn die Verbindung zum Mobilfunknetz abgeschaltet ist und Sie einen Notruf absetzten wollen, ist Ihr Gerät in der Lage, sich automatisch mit dem Mobilfunknetz zu verbinden.

Als Notrufe gelten nur an offizielle Notrufnummern gerichtete Anrufe, beispielsweise 911 in Nordamerika oder 112 innerhalb der Europäischen Union.

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf drahtlose Geräte, wenn es um wichtige Anrufe geht, beispielsweise medizinische Notfälle. Notrufnummern sind von Land zu Land verschieden, und Notrufe werden unter Umständen durch das Netzwerk, durch Umgebungseinflüsse oder durch Störungen blockiert oder behindert.

Grundlegende Eingabeinformationen

Informationen zur Eingabe mithilfe verschiedener Tastaturarten

Wenn Sie Text eingeben möchten, wird auf Ihrem BlackBerry®-Gerät eine der drei Tastaturarten angezeigt, basierend auf dem Feld, in das Sie Text eingeben.

Wenn Sie Ihr Gerät im Hochformat verwenden, können Sie zwischen SureType®-Tastatur, Mehrfachtippen-Tastatur und vollständiger Tastatur wechseln und eine dieser Tastaturarten als Standard festlegen. Wenn Sie Ihr Gerät in Querformat verwenden, können Sie Eingaben über die komplette Tastatur tätigen.

Wechseln der Eingabemethoden während der Eingabe

Sie müssen Ihr BlackBerry®-Gerät in Hochformat verwenden, um diese Aufgabe ausführen zu können.

1. Drücken Sie während der Eingabe die **Menütaste**.
2. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:
   - **Mehrfachtippen aktivieren**
   - **SureType aktivieren**
   - **Vollständige Tastatur aktivieren**

Eingeben von Text mit der SureType-Technologie

Sie müssen Ihr BlackBerry®-Gerät in Hochformat verwenden, um diese Aufgabe ausführen zu können.

1. Drücken Sie für jeden Buchstaben eines Worts die entsprechende Buchstabentaste.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Um ein Element aus der Liste auszuwählen, die während der Eingabe angezeigt wird, und mit der Eingabe eines neuen Worts zu beginnen, markieren Sie das Element. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
   - Um ein Element aus der Liste auszuwählen, die während der Eingabe angezeigt wird, und mit der Eingabe desselben Worts fortzufahren, klicken Sie auf das Element.
   - Um einen Buchstaben eines Worts bei der Eingabe zu ändern, markieren Sie den Buchstaben. Klicken Sie auf den anderen Buchstaben, der angezeigt wird.
   - Um einen Buchstaben eines Worts nach der Eingabe zu ändern, klicken Sie auf das Wort. Markieren Sie den Buchstaben. Klicken Sie auf den anderen Buchstaben, der angezeigt wird.

Um beispielsweise **ausführen**einzugeben, drücken Sie einmal die Taste **A**, einmal die Taste **U** usw., bis **ausführen** in der Liste angezeigt wird. Markieren Sie anschließend **ausführen** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Eingeben von Text mit der Mehrfachtippen-Methode

Sie müssen Ihr BlackBerry®-Gerät in Hochformat verwenden, um diese Aufgabe ausführen zu können.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Drücken Sie eine Buchstabentaste einmal, um den ersten Buchstaben auf der Taste einzugeben.
- Drücken Sie eine Buchstabentaste zweimal, um den zweiten Buchstaben auf der Taste einzugeben.
- Drücken Sie eine Buchstabentaste dreimal, um den dritten Buchstaben auf der Taste einzugeben.
- Drücken Sie eine Buchstabentaste viermal, um den vierten Buchstaben auf der Taste einzugeben.

Um beispielsweise **ich**einzugeben, drücken Sie einmal die Taste **A**, zweimal die Taste **U** und viermal die Taste **S** usw..

Grundlegende Informationen über Nachrichten

Senden einer E-Mail-Nachricht

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Nachrichten**.
2. Drücken Sie die -Taste.
3. Klicken Sie auf **E-Mail erstellen**.
4. Geben Sie im Feld **An** eine E-Mail-Adresse ein.
5. Geben Sie eine Nachricht ein.
6. Klicken Sie auf das Symbol .

Senden einer SMS-Textnachricht

Sie können eine SMS-Nachricht an bis zu zehn Empfänger senden.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Nachrichten**.
2. Drücken Sie die -Taste.
3. Klicken Sie auf **SMS verfassen**.
4. Geben Sie im Feld **An** einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein (einschließlich Landes- und Ortsvorwahl).
5. Klicken Sie auf **OK**.

6. Geben Sie eine Nachricht ein.
7. Drücken Sie die -Taste.
8. Klicken Sie auf **Senden**.

Ich kann keine Nachrichten senden und empfangen

Führen Sie versuchsweise eine der folgenden Aktionen aus:

- Stellen Sie dazu sicher, dass Ihr BlackBerry®-Gerät eine Verbindung zum Mobilfunknetz hat. Wenn die Anzeige AUS oben auf der Startseite angezeigt wird. Klicken Sie auf das Symbol **Verbindungen verwalten**. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben **Mobilfunknetz** aus. Es sollte eine Anzeige für Mobilfunknetze angezeigt werden. Wenn Sie sich nicht in einem Bereich mit Mobilfunkempfang befinden, wird stattdessen eine X-Anzeige angezeigt.
- Haben Sie keine Registrierungsnachricht vom Mobilfunknetz erhalten, registrieren Sie Ihr Gerät. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Optionen**. Klicken Sie auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Host Routing Table (HRT)**. Drücken Sie die Taste . Klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.
- Vergewissern Sie sich bei einem Wechsel des Geräts, dass Sie Geräte automatisch oder manuell gewechselt haben, damit Ihre Nachrichten an Ihr neues Gerät gesendet werden.
- Wenn das Menüelement zum Senden von Nachrichten nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie eine E-Mail-Adresse oder eine PIN für Ihren Kontakt hinzugefügt haben.
- Senden Sie die Nachricht erneut. Öffnen Sie die Nachricht. Drücken Sie die Taste . Klicken Sie auf **Erneut senden**.

- Wenn Sie Filter für E-Mail-Nachrichten verwenden, stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Filteroptionen richtig eingestellt sind.

Grundlagen für Medien

Abhängig von Ihrem BlackBerry®-Gerät wird die Kamera- oder Videokamerafunktion möglicherweise nicht unterstützt.

Fotografieren

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Kamera**.
2. Wenn Sie in Objekt vergrößern oder verkleinern möchten, fahren Sie mit Ihrem Finger auf- oder abwärts.
3. Um eine Objekt scharf zu stellen, drücken Sie die **rechte Komforttaste** nur zur Hälfte nach unten.
4. Klicken Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf das Symbol **Kamera**.

Kamerabildschirm

Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, verwenden Sie die Symbole am unteren Rand des Bildschirms oder öffnen Sie das Menü, um ein Bild zu senden, umzubenennen oder zu löschen oder das Bild als Hintergrundbild festzulegen.

Aufnehmen eines Videos

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Medien**.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Videokamera**.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Aufnehmen**.
4. Klicken Sie zum Unterbrechen der Aufnahme auf das Symbol **Pause**.

Videokamerabildschirm

Nachdem Sie ein Video aufgezeichnet haben, verwenden Sie die Symbole am unteren Rand des Bildschirms oder öffnen Sie das Menü, um die Aufnahme wieder aufzunehmen oder das Video zu senden, zu speichern, umzubenennen oder zu löschen.

Tipps zu den Medien

Verwenden Sie Ihre Kopfhörer nicht bei einer hohen Lautstärke. Ein Gehörschaden könnte sonst die Folge sein. Weitere Informationen finden Sie unter *Sicherheitsinformationsbroschüre* auf der *BlackBerry® User Tools* CD.

Aktion	Vorgehensweise
Anzeigen oder Ausblenden der Fortschrittsanzeige und zusätzlicher Steuerungen beim Abspielen einer Mediendatei	Berühren Sie den Bildschirm
Anzeigen von Titeln einer bestimmten Kategorie in einer Liste mit Titeln	Berühren Sie eine Kategorie und halten Sie diese gedrückt (zum Beispiel um Titel eines bestimmten Interpreten anzuzeigen, berühren Sie den Namen des Interpreten und halten Sie ihn gedrückt)
Anzeigen oder Ausblenden der Shortcut-Leiste im unteren Bereich des Bildschirms, wenn Sie ein Bild anzeigen	Berühren Sie den Bildschirm
Vergrößern einer bestimmten Stelle auf einem Bild	Berühren Sie die Stelle zweimal schnell

Grundlegende Browserinformationen

Aufrufen einer Webseite

Je nach Mobilfunkanbieter werden auf Ihrem BlackBerry®-Gerät möglicherweise mehrere Browser angezeigt. Weitere Informationen zu den Gebühren, die bei der Verwendung der einzelnen Browser anfallen, erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Browser**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Wenn ein Webadressfeld auf dem Bildschirm angezeigt wird, geben Sie eine Webadresse ein.
   - Wenn kein Webadressfeld auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste . Klicken Sie auf **Wechseln zu**. Geben Sie eine Internetadresse ein.
3. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Tipps zum Browser

Aktion	Vorgehensweise
Ein- oder Ausblenden der Shortcut-Leiste im unteren Bereich des Bildschirms	Berühren Sie den Bildschirm

Aktion	Vorgehensweise
Vergrößern einer bestimmten Stelle auf einer Webseite	Berühren Sie die Stelle zweimal schnell
Sichtbarmachen des Cursors, damit Elemente und Links ausgewählt werden können	Klicken Sie auf das Symbol
Schwenken und Vergrößern von Webseiten	Klicken Sie auf das Symbol

Wi-Fi-Verbindungsgrundlagen

Verbindungsaufbau mit einem Wi-Fi-Netz

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Verbindungen verwalten**.
2. Klicken Sie auf **Wi-Fi-Netzwerk einrichten**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Klicken Sie auf **Nach Netzwerken suchen**. Klicken Sie auf ein Netzwerk.
   - Klicken Sie auf **Netzwerk manuell hinzufügen**. Geben Sie den Netzwerknamen ein. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
   - Wenn Sie einen drahtlosen Zugriffspunkt oder Router verwenden, der mit Wi-Fi Protected Setup™ aktiviert ist, klicken Sie auf **Tasteneinrichtung**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Profil für das Wi-Fi®-Netzwerk zu speichern, klicken Sie auf **Weiter**, damit Ihr BlackBerry®-Gerät das nächste Mal automatisch eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellt.
6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Um die Optionen Ihres Wi-Fi später zu ändern, klicken Sie auf der Startseite auf **Verbindungen verwalten**. Klicken Sie auf **Wi-Fi-Optionen**.

Wi-Fi-Verbindungsanzeigen

Anzeigen oben auf der Startseite zeigen Wi-Fi®-Verbindungsdetails für das Gebiet an, in dem Sie Ihr BlackBerry®-Gerät verwenden.

+ Wi-Fi-Netzwerkname	Sie können über eine Wi-Fi-Verbindung E-Mail-Nachrichten empfangen und versenden und den Browser verwenden.
+ Wi-Fi-Netzwerkname	Das Gerät ist mit dem Wi-Fi-Netz verbunden, doch hat es über die Wi-Fi-Verbindung keinen Zugriff auf BlackBerry-Dienste.
	Ihre Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk ist aktiviert, Sie befinden sich aber nicht in einem Bereich mit Wi-Fi-Empfang.

Personalisieren Ihres Geräts

Ändern Ihres Hintergrundbilds

1. Drücken Sie auf der Startseite die Taste .
2. Klicken Sie auf **Optionen**.
3. Klicken Sie auf **Hintergrundbild**.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Klicken Sie auf **Kamera**, um ein Bild aufzunehmen. Klicken Sie auf das Kamerasymbol.
   - Um ein bereits aufgenommenes Bild auszuwählen, klicken Sie auf das Bild.
   - Um ein bereits geladenes Bild auszuwählen, klicken Sie auf **Bilder**. Klicken Sie auf ein Bild.
5. Drücken Sie die Taste .
6. **Als Hintergrundbild festlegen**.
7. Drücken Sie zweimal die Taste , um zur Startseite zurückzukehren.

Informationen zur BlackBerry Desktop Software

Sie können BlackBerry® Desktop Software verwenden, um Ihr BlackBerry-Gerät aufzuladen, Sicherungskopien zu erstellen und Gerätedaten wiederherzustellen und Kalendertermine, Musik, Bilder usw. zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer zu synchronisieren.

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe, die im BlackBerry® Desktop Manager zur Verfügung steht.

Systemanforderungen: BlackBerry Desktop Software

- Intel®-kompatibler 486er Computer oder höher, der mit USB 1.1 oder höher kompatibel ist
- Windows® XP oder höher oder Mac 10.5.5 oder höher
- *BlackBerry® User Tools* CD
- Auf Windows-Computern, iTunes 7.2 oder höher oder Windows Media® Player 10 oder höher
- Auf Mac-Computern, iTunes 7.7 oder höher

Installieren der BlackBerry Desktop Software

Sie können die BlackBerry® Desktop Software mithilfe der *BlackBerry® User Tools-CD* installieren oder über www.blackberry.com/softwaredownloads.

1. Trennen Sie Ihr BlackBerry-Gerät, wenn es mit Ihrem Computer verbunden ist.
2. Setzen Sie die *BlackBerry User Tools* CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
3. Klicken Sie auf **BlackBerry Desktop Software**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Wenn Sie einen Windows® Computer verwenden: Wählen Sie auf dem Integrationsoptionen-Bildschirm die Opion **Integrieren eines persönlichen E-Mail-Kontos** aus, es sei denn, Sie sind ein Unternehmensbenutzer und Ihr geschäftliches E-Mail-Konto ist mit einem BlackBerry® Enterprise Server verknüpft. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Administrator.
6. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
7. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Wenn der BlackBerry® Desktop Manager nicht automatisch geöffnet wird, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wenn Sie einen Windows Computer verwenden, **klicken Sie auf Start> Alle Programme> BlackBerry> Desktopmanager**.
- Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden, klicken Sie im Ordner **Anwendungen** auf das **BlackBerry Desktop Manager**-Symbol.

Einsetzen einer Medienkarte

Verwenden Sie eine microSD-Medienkarte, um den Speicherplatz auf Ihrem BlackBerry®-Gerät zu erweitern und Mediendateien, wie Titel, Videos oder Bilder speichern zu können. Medienkarten können Sie getrennt zum Gerät kaufen.



Synchronisieren Ihrer Mediendateien

Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden, können Sie nur Ihre Musik synchronisieren.

1. Schließen Sie Ihr BlackBerry®-Gerät an einen Computer an.
2. Öffnen Sie den BlackBerry® Desktop Manager auf Ihrem Computer.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Wenn Sie einen Windows®-Computer verwenden, klicken Sie auf **Medien**.
   - Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden, klicken Sie im Abschnitt "Medien" im linken Fensterbereich auf **Musik**.

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe, die im BlackBerry Desktop Manager zur Verfügung steht, oder unter www.blackberry.com/go/mediaplayer.

Gerätewechsel

Wenn Sie von einem BlackBerry®-Gerät, das mit einer vorhandenen E-Mail-Adresse verknüpft ist (zum Beispiel ein Google Mail™- oder Windows Live™ Hotmail®-E-Mail-Konto), zu einem neuen BlackBerry-Gerät wechseln, führen Sie die folgenden Aktionen aus:

1. Öffnen Sie den BlackBerry® Desktop Manager auf Ihrem Computer. Verwenden Sie den Assistenten für den Wechsel des Geräts, um Daten von Ihrem vorherigen Gerät auf Ihr neues Gerät zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe, die im BlackBerry Desktop Manager zur Verfügung steht.
2. Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät auf der Startseite oder im Ordner **Setup** die Anwendung zur E-Mail-Einrichtung und folgen Sie den Eingabeaufforderungen. Wenn Sie keine Aufforderungen erhalten oder wenn Sie eine der Aufforderungen ablehnen, werden E-Mail-Nachrichten nicht an Ihr neues Gerät gesendet, bis Sie den Prozess für den Wechsel von Geräten manuell abschließen. Wenn Sie ein BlackBerry-Gerät von einem vorherigen Nutzer kaufen oder verkaufen, das normalerweise eine Verbindung zu einem CDMA-Netzwerk herstellt, kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter, um den Prozess zum Wechseln von Geräten abzuschließen.
3. Löschen Sie die Daten von Ihrem vorherigen Gerät durch Ausführen einer Sicherheitslöschung. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.

Sie können auch mithilfe des BlackBerry Desktop Manager Daten von Ihrem vorherigen BlackBerry-Gerät, Palm®-Gerät oder Windows Mobile®-Gerät auf Ihr neues BlackBerry-Gerät importieren.

Manuelles Wechseln Ihres Geräts

Wenn Sie keine Eingabeaufforderungen zum automatischen Wechseln Ihrer Geräte erhalten, müssen Sie, wenn Sie auf die Anwendung zur E-Mail-Einrichtung zugreifen, oder wenn Sie eine Eingabeaufforderung ablehnen, Ihre Geräte manuell wechseln.

Um diese Aufgabe abzuschließen, müssen Sie die PIN für Ihr neues BlackBerry®-Gerät kennen und, abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter, entweder die IMEI, ESN oder MEID für Ihr neues Gerät. Um die erforderlichen Geräteinformationen zu Ihrem neuen Gerät zu finden, klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Optionen**. Klicken Sie auf **Status**.

1. Klicken Sie auf der Startseite oder im Ordner **Setup** auf das Symbol **E-Mail-Einstellungen**.
2. Melden Sie sich ggf. bei der E-Mail-Setupanwendung an.
3. Drücken Sie auf dem Bildschirm **E-Mail-Konten** auf die Taste .
4. Klicken Sie auf **Gerät wechseln**.
5. Geben Sie die neuen Gerätedaten ein.
6. Drücken Sie die -Taste.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sicherheitsinformationen

Tragen Ihres Geräts

Ihr BlackBerry®-Gerät wird möglicherweise ohne Holster geliefert (am Körper zu tragende Schutzhülle mit integriertem Gürtelclip). Falls Sie das Gerät am Körper tragen, legen Sie das Gerät stets in einen von Research In Motion angebotenen oder genehmigten Holster mit integriertem Gürtelclip. Von RIM genehmigte Schutzhüllen und auch Schutzhüllen ohne Genehmigung von RIM, die nicht mit einem Gürtelclip ausgestattet sind, dürfen nicht am Gürtel oder am Körper getragen werden. Weitere Informationen zum Tragen Ihres Geräts, einschließlich der Abstände zum Körper beim Tragen Ihres Geräts, siehe *Sicherheitsinformationsbroschüre* auf der *BlackBerry® User Tools* CD, die Ihrem Gerät beiliegt.

Um ein von RIM genehmigtes Holster mit einem integrierten Gürtelclip oder anderes Zubehör für Ihr Gerät zu erwerben, kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter oder informieren Sie sich unter www.shopblackberry.com.

Sicheres Fahren und Gehen

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit vollständig auf das Fahren; sicheres Fahren ist Ihre primäre Verantwortung. Sie sind dafür verantwortlich, die Gesetze und Vorschriften für die Verwendung von drahtlosen Geräten in den Regionen, in denen Sie reisen, zu kennen und einzuhalten.

Research In Motion empfiehlt, dass Sie Ihr BlackBerry®-Gerät während der Fahrt nicht verwenden. Lassen Sie das Gerät stattdessen von einem Mitfahrer oder einer Mitfahrerin bedienen oder halten Sie an einem sicheren Ort, bevor Sie das Gerät verwenden.

Vermeiden Sie die Verwendung Ihres Geräts beim Gehen oder einer anderen Aktivität, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordert. Unaufmerksamkeit gegenüber dem Straßenverkehr oder anderen Gefahren für Fußgänger können zu schweren körperlichen Verletzungen führen.

Wichtige Sicherheitsinformationen zur Sicherheit beim Fahren finden Sie in der *Sicherheitsinformationsbroschüre* auf der *BlackBerry® User Tools* CD.

Informationen zur SAR (Specific Absorption Rate)

Das BlackBerry®-Gerät ist ein Funksender und -Empfänger. Bei der Entwicklung und Herstellung wurde darauf geachtet, dass die zulässigen Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung entsprechend der Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government, der Industry Canada of the Canadian Government (IC) sowie der Empfehlung des Rates der Europäischen Union nicht überschritten werden. Die Standards für drahtlose Geräte verwenden eine als SAR (Specific Absorption Rate) bezeichnete Maßeinheit.

Dieses BlackBerry-Gerätemodell entspricht den gesetzlichen Anforderungen für die Grenzwerte von Hochfrequenzsignalen. Weitere Informationen zu den SAR-Daten für dieses BlackBerry-Gerät finden Sie in der *Sicherheitsinformationsbroschüre* auf der *BlackBerry® User Tools* CD.

Funkstörungen bei elektronischen Geräten

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen Hochfrequenzsignale (HF) abgeschirmt. Bestimmte elektronische Geräte, einschließlich medizinischer Geräte, sind jedoch möglicherweise nicht gegen die Hochfrequenzsignale des BlackBerry®-Geräts abgeschirmt. Weitere Informationen finden Sie in der *Sicherheitsinformationsbroschüre* auf der *BlackBerry® User Tools* CD.

Rechtliche Hinweise

©2009 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ und die zugehörigen Marken, Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited und sind in den USA und weiteren Ländern weltweit als Marken eingetragen und/oder werden dort als Marken verwendet.

Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG. Google Mail ist eine Marke von Google Inc. Intel ist eine Marke der Intel Corporation. Microsoft, Hotmail, Windows, Windows Live und Windows Mobile sind Marken der Microsoft Corporation. Palm ist eine Marke von Palm Trademark Holding Company, LLC. Wi-Fi und Wi-Fi Protected Setup sind Marken der Wi-Fi Alliance.. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Copyright © 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org) für Teile der BlackBerry® Device Software. Alle Rechte vorbehalten.

Das BlackBerry-Smartphone und andere Geräte und/oder die zugehörige Software sind durch Urheberrecht, internationale Verträge und verschiedene Patente geschützt, einschließlich einem oder mehreren der folgenden US-Patente: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Weitere Patente sind angemeldet oder stehen zur Anmeldung in den USA und in verschiedenen Ländern weltweit an. Eine aktuelle Liste der RIM-Patente (wie folgt beschrieben) finden Sie unter www.rim.com/patents.

Dieses Dokument und alle Dokumente, die per Verweis in dieses Dokument mit einbezogen werden, z. B. alle unter www.blackberry.com/go/docs erhältlichen Dokumente werden ohne Mängelgewähr und je nach Verfügbarkeit bereitgestellt. Die entsprechenden Dokumente werden ohne ausdrückliche Billigung, Gewährleistung oder Garantie seitens Research In Motion Limited und seinen angegliederten Unternehmen ("RIM") bereitgestellt. RIM übernimmt keine Verantwortung für eventuelle typografische, technische oder anderweitige Ungenauigkeiten sowie für Fehler und Auslassungen in den genannten Dokumenten. Dieses Dokument beschreibt eventuell einige Aspekte der RIM-Technologie in allgemeiner Form, um das Eigentum und die vertraulichen Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse von RIM zu schützen. RIM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit zu ändern. RIM ist jedoch nicht verpflichtet, die Benutzer über diese Änderungen, Aktualisierungen, Verbesserungen oder Zusätze rechtzeitig bzw. überhaupt in Kenntnis zu setzen.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise Verweise auf Informationsquellen, Hardware oder Software, Produkte oder Dienste, einschließlich Komponenten und Inhalte wie urheberrechtlich geschützte Inhalte und/oder Websites von Drittanbietern (nachfolgend "Drittprodukte und -dienste" genannt). RIM hat keinen Einfluss auf und übernimmt

keine Haftung für Drittprodukte und -dienste, dies gilt u. a. für Inhalt, Genauigkeit, Einhaltung der Urheberrechtsgesetze, Kompatibilität, Leistung, Zuverlässigkeit, Rechtmäßigkeit, Schicklichkeit, Links oder andere Aspekte der Drittprodukte und -dienste. Der Einschluss eines Verweises auf Drittprodukte und -dienste in dieser Dokumentation impliziert in keiner Weise eine besondere Empfehlung der Drittprodukte und -dienste oder des Drittanbieters durch RIM.

SOFERN ES NICHT DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET GELTENDE RECHT AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT IST, WERDEN HIERMIT SÄMTLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN, GARANTIEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN, GARANTIEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER HALTBARKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER VERWENDUNGSZWECK, MARKTGÄNGIGKEIT, MARKTGÄNGIGEN QUALITÄT, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER DES EIGENTUMSRECHTS ABGELEHNT. DIES GILT AUCH FÜR ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE SICH AUS EINEM GESETZ, EINER GEPFLOGENHEIT, USANCEN BZW. HANDELSGEPFLOGENHEITEN ERGEBEN ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION ODER IHRER VERWENDUNG, DER LEISTUNG ODER MANGELNDEN LEISTUNG VON SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN ODER DRITTANBIETER-PRODUKTEN UND -DIENSTEN STEHEN, AUF DIE HIER VERWIESEN WIRD. MÖGLICHERWEISE HABEN SIE ZUDEM ANDERE LANDESSPEZIFISCHE RECHTE. IN MANCHEN RECHTSGEBIETEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG KONKLUDENTER GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN NICHT ZULÄSSIG. IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN SÄMTLICHE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION, DIE EINGESCHRÄNKT WERDEN KÖNNEN, SOFERN SIE NICHT WIE OBEN DARGELEGT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, HIERMIT AUF 90 TAGE AB DATUM DES ERWERBS DER DOKUMENTATION ODER DES ARTIKELS, AUF DEN SICH DIE FORDERUNG BEZIEHT, BESCHRÄNKT.

IN DEM DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET ANWENDBARE GESETZ MAXIMAL ZULÄSSIGEN AUSMASS HAFTET RIM UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER DOKUMENTATION ODER IHRER VERWENDUNG, DER LEISTUNG ODER NICHTLEISTUNG JEGLICHER SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTE ODER DRITTPRODUKTE UND -DIENSTE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD, STEHEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE FOLGENDEN SCHÄDEN: DIREKTE, VERSCHÄRFTEN SCHADENERSATZ NACH SICH ZIEHENDE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE, KONKRETE, STRAFE EINSCHLIESSENDE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER SCHÄDEN, FÜR DIE ANSPRUCH AUF KOMPENSATORISCHEN SCHADENERSATZ BESTEHT, SCHÄDEN WEGEN ENTGANGENEN GEWINNEN ODER EINKOMMEN, NICHTREALISIERUNG ERWARTETER EINSPARUNGEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN, VERLUSTES GESCHÄFTLICHER DATEN, ENTGANGENER GESCHÄFTSCHANCEN ODER BESCHÄDIGUNG BZW. VERLUSTES VON

DATEN, DES UNVERMÖGENS, DATEN ZU ÜBERTRAGEN ODER ZU EMPFANGEN, PROBLEMEN IM ZUSAMMENHANG MIT ANWENDUNGEN, DIE IN VERBINDUNG MIT RIM-PRODUKTEN UND -DIENSTEN VERWENDET WERDEN, KOSTEN VON AUSFALLZEITEN, NICHTVERWENDBARKEIT VON RIM-PRODUKTEN UND -DIENSTEN ODER TEILEN DAVON BZW. VON AIRTIME-DIENSTEN, KOSTEN VON ERSATZGÜTERN, DECKUNG, EINRICHTUNGEN ODER DIENSTEN, KAPITAL- ODER ANDERE VERMÖGENSSCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SCHÄDEN DIESER ART ABZUSEHEN ODER NICHT ABZUSEHEN WAREN, UND AUCH DANN, WENN RIM AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

IN DEM DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET ANWENDBARE GESETZ MAXIMAL ZULÄSSIGEN AUSMASS ÜBERNIMMT RIM KEINERLEI VERANTWORTUNG, VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG, SEI SIE VERTRAGLICHER, DELIKTRECHTLICHER ODER ANDERWEITIGER NATUR, EINSCHLIESSLICH DER HAFTUNG FÜR FAHRLÄSSIGKEIT UND DER DELIKTSHAFTUNG.

DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN (A) UNGEACHTET DER VON IHNEN ANGEFÜHRTEN KLAGEGRÜNDE, FORDERUNGEN ODER KLAGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERTRAGSBRUCH, FAHRLÄSSIGKEIT, ZIVILRECHTLICHER DELIKTE, DELIKTSHAFTUNG ODER SONSTIGE RECHTSTHEORIE UND SIND AUCH NACH EINEM WESENTLICHEN VERSTOSS BZW. EINEM FEHLENDEN GRUNDLEGENDEN ZWECK DIESER VEREINBARUNG ODER EINES DARIN ENTHALTENEN RECHTSBEHELFS WIRKSAM; UND GELTEN (B) FÜR RIM UND DIE ZUGEHÖRIGEN UNTERNEHMEN, RECHTSNACHFOLGER, BEVOLLMÄCHTIGTEN, VERTRETER, LIEFERANTEN (EINSCHLIESSLICH AIRTIME-DIENSTANBIETERN), AUTORISIERTE RIM-DISTRIBUTOREN (EBENFALLS EINSCHLIESSLICH AIRTIME-DIENSTANBIETERN) UND DIE JEWEILIGEN FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTEN UND UNABHÄNGIGEN AUFTRAGNEHMER.

ZUSÄTZLICH ZU DEN OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSEN HAFTEN DIE FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTEN, VERTRETER, DISTRIBUTOREN, LIEFERANTEN, UNABHÄNGIGEN AUFTRAGNEHMER VON RIM ODER RIM ANGEHÖRENDEN UNTERNEHMEN IN KEINER WEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION.

Bevor Sie Drittprodukte bzw. -dienste abonnieren, installieren oder verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Airtime-Dienstanbieter sich mit der Unterstützung aller zugehörigen Funktionen einverstanden erklärt hat. Einige Airtime-Dienstanbieter bieten möglicherweise keine Internet-Browsing-Funktion in Zusammenhang mit einem Abonnement für den BlackBerry® Internet Service an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service Provider bezüglich Verfügbarkeit, Roaming-Vereinbarungen, Service-Plänen und Funktionen. Für die Installation und Verwendung von Drittprodukten und -diensten mit den Produkten und Diensten von RIM sind möglicherweise Patent-, Marken-, Urheberrechts- oder andere Lizenzen erforderlich, damit die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Es liegt in Ihrer

Verantwortung, zu entscheiden, ob Sie Drittprodukte und -dienste verwenden möchten, und festzustellen, ob hierfür Lizenzen erforderlich sind. Für den Erwerb etwaiger Lizenzen sind Sie verantwortlich. Installieren oder verwenden Sie Drittprodukte und -dienste erst nach dem Erwerb aller erforderlichen Lizenzen. Alle Drittprodukte und -dienste, die Sie mit Produkten und Diensten von RIM erhalten, werden lediglich zu Ihrem Vorteil, ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder konkludente Bedingungen, Billigungen, Garantien, Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art von RIM bereitgestellt, und RIM übernimmt in diesem Zusammenhang keine Haftung. Die Verwendung von Drittprodukten und -diensten unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Bedingungen separater Lizenzen und anderer geltender Vereinbarungen mit Dritten, sofern sie nicht ausdrücklich von einer Lizenz oder anderen Vereinbarung mit RIM behandelt wird.

Bestimmte in diesem Dokument angeführte Funktionen erfordern eine Mindestversion von BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software und/oder BlackBerry® Device Software.

Die Nutzungsbedingungen für RIM-Produkte und -Dienste werden in einer entsprechenden separaten Lizenz oder anderen Vereinbarung mit RIM dargelegt. KEINE DER IN DIESER DOKUMENTATION DARGELEGTEN BESTIMMUNGEN SETZEN IRGENDWELCHE AUSDRÜCKLICHEN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN VON RIM FÜR TEILE VON RIM-PRODUKTEN ODER -DIENSTEN AUSSER KRAFT.

BlackBerry® Storm2™ 9520-Smartphone, Modellnummer: RCP51UW

CE0168 ⓘ Dies ist ein Wi-Fi®-fähiges Gerät, das in einigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Einschränkungen für die Verwendung unterliegt.

BlackBerry® Storm2™ 9550-Smartphone, Modellnummer: RCK71CW

CE0168 ⓘ Dies ist ein Wi-Fi®-fähiges Gerät, das in einigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Einschränkungen für die Verwendung unterliegt.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited

Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
United Kingdom

Veröffentlicht in Kanada